

NordicTrack[®] T7.0 S

Модель № NETL79019.0

Серія №

Впишіть у верхнє поле серійний номер.



СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Тел.: 0330 123 1045

З Ірландії

Тел.: 053 92 36102

Вебсайт: iconsupport.eu

Е-mail: csuk@iconeurope.com

Адреса:

ICON Health & Fitness, Ltd. Unit

4, Westgate Court Silkwood Park

OSSETT

WF5 9TT

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

АВСТРАЛІЯ

Тел.: 1800 993 770

Е-mail: australiacc@iconfitness.com


Адреса:

ICON Health & Fitness

PO Box 635

WINSTON HILLS NSW 2153,

АВСТРАЛІЯ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

▲ УВАГА

Перед використанням тренажера ознайомтесь з інструкціями та заходами безпеки, викладеними в цьому посібнику. Збережіть дану інструкцію.



iconeurope.com

ЗМІСТ

РОЗМІЩЕННЯ ЕТИКЕТКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ.....	2
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ.....	5
СХЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТРЕНАЖЕРА.....	6
МОНТАЖ	7
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ БІГОВОЮ ДОРІЖКОЮ	17
ЯК СКЛАСТИ ТА ПЕРЕМІСТИТИ БІГОВУ ДОРІЖКУ	25
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК	26
ПОСІБНИК З ВПРАВ.....	29
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ.....	30
СХЕМА ДЕТАЛЕЙ	32
ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ДЕТАЛЕЙ	Задня обкладинка
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ	Задня обкладинка

РОЗМІЩЕННЯ ЕТИКЕТКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

На цьому малюнку показано розміщення етикетки із застереженням. Якщо вона відсутня або текст на ній нерозбірливий, зателефонуйте за номером телефону, що вказаний на передній обкладинці, щоб безкоштовно замовити нову наклейку. Розташуйте її в указаному на малюнку місці. Примітка: Розміри етикетки на малюнку можуть не співпадати з реальними розмірами.



⚠ УВАГА:
Захистіть себе та інших від ризику серйозної травми. Прочитайте цю інструкцію та:

- Ставайте лише на бічні платформи, коли вимикає чи вимикає тренажер
- Знизьте швидкість невеликими інтервалами.
- Щоб не впасти під час тренування, тримайтеся за поручні та одягайте затискач безпеки.
- Притримуйте тренування, якщо відчуваєте слабкість, головокружіння чи задишку.
- Заблокуйте фіксатор для зберігання перед тим, як перемістити чи помістити на зберігання бігову доріжку.
 - Відстаньте нульове значення нахилу перед тим, як скласти тренажер у положення для зберігання.
- Ніколи не дозволяйте дітям знаходитися на чи поруч тренажера.
- Знизьте затискач безпеки, коли тренажер не використовується.
- Тримайте подальше від себе, пальці або волосся від рухомих деталей.
- Ніколи не намагайтеся відрегулювати чи зафіксувати бігову платформу під час його руху.
- На тренування завжди одягайте спортивне взуття

NORDICTRACK та IFIT – зареєстровані торгові марки ICON Health & Fitness, Inc. App Store – зареєстрована торгова марка в США та інших країнах. Android та Google Play – зареєстровані торгові марки Google LLC. Текстовий знак і логотип BLUETOOTH – зареєстровані торгові марки Bluetooth SIG, Inc., використовуються на умовах ліцензії. IOS – торгова марка та зареєстрована торгова марка Cisco в США та інших країнах, використовується на умовах ліцензії.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

▲ УВАГА: Щоб зменшити ризик опіків, пожежі, враження електричним струмом чи травм, перед початком експлуатації тренажера прочитайте всі важливі заходи безпеки та інструкції в цьому посібнику, а також всі попередження на біговій доріжці. ICON не несе відповідальності за травми чи майнові збитки, заподіяні під час використання цього тренажера.

1. Всі користувачі бігової доріжки мають бути належним чином проінформовані про всі попередження та запобіжні заходи.
2. Перед початком тренувань проконсультуйтеся у свого лікаря. Це особливо важливо для осіб від 35 років або осіб, у яких раніше були проблеми зі здоров'ям.
3. Цей тренажер не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи не отримують вказівок про використання бігової доріжки від осіб, відповідальних за їх безпеку.
4. Використовуйте бігову доріжку лише за призначенням.
5. Цей тренажер призначений лише для домашнього використання. Забороняється використовувати бігову доріжку в комерційних цілях, здавати в оренду чи експлуатувати в державних установах.
6. Зберігайте тренажер у приміщенні, захищеному від вологи та пилу. Не розміщайте бігову доріжку в гаражі, на відкритій терасі або біля води.
7. Розміщуйте тренажер на рівній поверхні так, щоб спереду і позаду нього залишалось 2,4 м вільного простору, а також 0,6 м з кожного боку. Не розміщайте бігову доріжку на поверхні, яка закриває вентиляційні отвори. Щоб захистити підлогу чи килим від пошкодження, підстеліть під бігову доріжку килимок.
8. Не експлуатуйте бігову доріжку в місцях, де присутня аерозольна продукція або в місцях, де підвищений вміст кисню.
9. Не підпускайте дітей віком до 13 років і домашніх улюбленців до тренажера.
10. Біговою доріжкою можуть користуватися особи, вага котрих не перевищує 125 кг.
11. Ніколи не дозволяйте, щоб на тренажері одночасно тренувалися двоє чи більше осіб.
12. Одягайте на тренування відповідний одяг. Не одягайте надто вільного одягу, який може потрапити у рухомі деталі бігової доріжки. Як чоловікам, так і жінкам рекомендується одягати спеціальний спортивний одяг. *Завжди одягайте спортивне взуття. Ніколи не тренуйтеся на біговій доріжці босоніж, в шкарпетках чи сандаліях.*
13. Підключайте кабель живлення тренажера (див. ст. 17) лише до заземленої мережі. Не під'єднуйте жодного приладу до схеми живлення, до якої підключено тренажер. У випадку заміни запобіжника в кабелі живлення вставляйте у блок запобіжника відповідно до стандарту ASTA 13-амперний запобіжник BS1362.
14. У випадку необхідності використовуйте лише 3-жильний подовжувач, кабель 14 калібру (2 мм²), довжина котрого не перевищує 1,5 м.
15. Тримайте кабель живлення подалі від нагрітих поверхонь.
16. Ніколи не рухайте бігове полотно, якщо тренажер вимкнений. Не експлуатуйте бігову доріжку, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджені або якщо тренажер неправильно функціонує (Якщо тренажер неправильно працює, див. розділ "УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК" на ст. 26.).
17. Перед початком тренувань прочитайте інформацію про процедуру аварійної зупинки, проаналізуйте її та відпрацюйте на практиці (див. розділ "УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ" на ст. 19). Під час тренування завжди прикріплюйте до одягу затискач.
18. Завжди ставайте на платформи для ніг, коли вмикаєте чи зупиняєте бігове полотно. Під час тренування завжди тримайтеся за поручні.
19. Рівень шуму бігової доріжки буде збільшуватися, коли на ній тренується людина.
20. Оберігайте пальці, волосся та одяг від рухомого бігового полотна.

21. Бігова доріжка здатна розвивати високі швидкості. Щоб уникнути різких стрибків швидкості, змінійте швидкість поступово.
22. Пульсомір – це не медичний пристрій. На його точність можуть впливати різні фактори, включаючи рух користувача. Пульсомір лише допомагає оцінювати загальну тенденцію серцевого ритму під час тренування.
23. Якщо тренажер увімкнений, ніколи не залишайте його без нагляду. Завжди виймайте ключ, переводьте перемикач живлення у вимкнену позицію (див. малюнок на ст. 5, де показано розташування перемикача живлення) та відключайте кабель живлення, якщо бігова доріжка не використовується.
24. Не намагайтеся переміщати тренажер, поки він не складений належним чином (Див. розділи "СКЛАДАННЯ" на ст. 7 та "ЯК СКЛАДАТИ ТА ПЕРЕМІЩАТИ БІГОВУ ДОРІЖКУ" на ст. 25.) Ви повинні бути у змозі легко підняти 20 кг, щоб перемістити бігову доріжку.
25. У випадку складання чи переміщення бігової доріжки переконайтеся, що фіксатор для

- зберігання надійно утримує раму в положенні для зберігання. Не вмикайте складений тренажер.
26. Не змінюйте нахил тренажера, підкладаючи під нього якісь предмети.
 27. Ніколи не вставляйте жодних предметів у будь-які отвори на біговій доріжці.
 28. Регулярно перевіряйте і затягуйте всі деталі тренажера.
 29. **НЕБЕЗПЕЧНО:** Завжди відключайте кабель живлення відразу після завершення тренування, перед очищенням бігової доріжки та перед виконанням процедур технічного обслуговування та регулювання, описаних у цій інструкції. Ніколи не знімайте кришку двигуна, якщо цього не просить спеціаліст авторизованого сервісного центру. Будь-які інші види технічного обслуговування, не описані в цій інструкції, мають виконуватися кваліфікованими спеціалістами.
 30. Перевантаження під час тренувань можуть привести до серйозної травми або смерті. Якщо під час тренування Ви відчули слабкість чи біль, почали задихатися, негайно припиніть тренування та відпочиньте.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Дякуємо Вам за вибір нової бігової доріжки NORDICTRACK® T 7.0 S. Тренажер T7.0 S володіє вражаючим набором функцій, які зроблять Ваші тренування більш ефективними і приємними.

Задля Вашої безпеки рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж починати тренування. Якщо після того, як Ви її прочитаєте, у Вас виникнуть запитання, ознайомтеся із інформацією на передній обкладинці цього посібника.

Для ефективного обслуговування тренажера перед зверненням до сервісного центру випишіть номер моделі і серійний номер. Номер моделі і місце розташування етикетки із серійним номером показані на передній обкладинці цієї інструкції.

Перед тим, як продовжити читання посібника далі, рекомендуємо ознайомитися із деталями тренажера, відображеними на малюнку нижче.





СХЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТРЕНАЖЕРА

Для визначення деталей тренажера використовуйте малюнки, що нижче. Цифра у дужках під кожним малюнком – це порядковий номер деталі в розділі "СПИСОК ДЕТАЛЕЙ" в кінці цієї інструкції. Цифра після дужок вказує на кількість деталей, потрібних для складання. **Примітка: Якщо деталь відсутня в комплекті, перевірте чи вона не встановлена на своєму місці на тренажері. В комплект можуть бути додані додаткові деталі.**



МОНТАЖ

- Складання тренажера мають виконувати дві особи.
- Розташуйте всі деталі тренажера на чистому місці і розпакуйте їх. Не викидайте пакувальні матеріали доти, доки не будуть виконані всі кроки з монтажу.
- Після доставки на поверхні бігової доріжки Ви можете помітити рештки мастила. Це нормально. Якщо на біговій доріжці є мастило, протріть її м'якою тканиною, змоченою в м'який неабразивний миючий засіб.

- Деталі лівої сторони позначені: "L" або "Left", а правої сторони позначені: "R" або "Right".
- Крім інструментів, які входять в комплект, для складання знадобляться наступні інструменти:

шестигранні ключі



хрестоподібна викрутка



розвідний ключ




Щоб уникнути деталей, не використовуйте електроінструменти.

1. Для реєстрації цього продукту та активації гарантії в **Великобританії** перейдіть на вебсайт iconsupport.eu. Якщо у Вас немає доступу до мережі Інтернет, зателефонуйте в службу підтримки (див. передню обкладинку цієї інструкції).

Для реєстрації цього продукту та активації гарантії в **Австралії** надішліть на поштову адресу або електронну адресу, що вказані на передній обкладинці цієї інструкції, наступну інформацію:

- квитанцію (переконайтеся, що зробили копію);
- своє ім'я, адресу та номер телефону;
- номер моделі, серійний номер тренажера та найменування продукту (вказані на обкладинці даної інструкції).




2. Переконайтеся, що кабель живлення від'єднано.

Зніміть кріплення проводу опорної стійки (81) на передній стороні основи (94).

Далі визначте праву опорну стійку (90). Нехай Ваш помічник притримує праву опорну стійку біля основи (94).


Див. вставку малюнку. Закріпіть міцно кріплення проводу (A) на правій опорній стійці (90), обтягнувши його навколо кінця проводу опорної стійки (81). Далі вставте провід опорної стійки в нижній кінець правої опорної стійки, протягуючи у той самий час інший кінець кріплення для проводів через праву опорну стійку.



3. Покладіть праву опорну стійку (90) біля основи (94). Вставте ізоляційну втулку (77) у квадратний отвір (B) у правій опорній стійці. **Переконайтеся, що провід заземлення (C) не перетиснуто.**

Якщо гвинт (D) уже загвинчений на правій опорній стійці (90), відгвинтіть та викиньте його.


Закріпіть провід заземлення (C) на правій опорній стійці (90) за допомогою гвинта заземлення #8 x 1/2" (10).



4. Утримуйте праву опорну стійку (90) навпроти основи (94). **Переконайтеся, що провід опорної стійки (81) не перетиснуто.**


З'єднайте праву опорну стійку (90) та колесо (101) 2 гвинтами 3/8" x 2 1/4" (7), гвинтом 3/8" x 1 1/4" (63), гвинтом 3/8" x 1 3/4" (62) та 4 зіркоподібними шайбами 3/8" (13), як показано на малюнку; **не затягуйте ці гвинти повністю.**

Аналогічним чином з'єднайте ліву опорну стійку (не показано) та інше колесо (не показано). Примітка: З лівої сторони проводка відсутня.



5. Відгвинтіть та збережіть 4 гвинти кріплення 5/16" x 3/4" (4).


Визначте ліву та праву кришки основи (82, 83). Насуньте ліву кришку основи на ліву опорну стійку (89), а праву кришку основи – на праву опорну стійку (90). **Поки що не фіксуєте кришки основи до рами.**



6. Див. ліву вставку малюнку. Вставте наконечник (E) на одному із кронштейнів кришки (18) у слот (F) на лівій опорній стійці (89) і закріпіть кронштейн кришки за допомогою 2 гвинтів #8 x 1/2" (1).


Див. праву вставку малюнку. Закріпіть інший кронштейн кришки (18) на праву опорну стійку (90), як описано вище. **Примітка: На правій опорній стійці паз (F) розташований під 2 невеликими отворами. Кронштейн кришки слід повернути на 180° в порівнянні з кронштейном кришки з лівого боку.**

Прокладіть провід опорної стійки (81) через ліву сторону правої опорної стійки (90), як показано на малюнку.



7. Разом із помічником встановіть зібрану основу консолі (G) на правій опорній стійці (90) і лівій опорній стійці (не показано). Див. вставку малюнку. Прокладіть провід опорної стійки (81) так, щоб він був розташований всередині опорної стійки, як показано на малюнку. **Не перетискайте провід опорної стійки.**

Дещо затягніть гвинт 5/16" x 3/4" (8) у центральному отворі (H) з кожного боку зібраної основи консолі (G) та у верхній частині правої опорної стійки (90) і лівої опорної стійки (не показано); **не затягуйте гвинти повністю.** Примітка: гвинти призначені для утримання на місці зібраної основи консолі під час складання тренажера.




8. Віднайдіть зібраний правий поручень (I). Далі відгвинтіть і викиньте 2 вказані гвинти (J).

Обережно підніміть поперечку пульсоміра (93) настільки, щоб встановити поручень (86) на зібраній основі консолі (G). Див. вставку малюнку. Кронштейн кришки (18) має вставлятися в указане місце (K) в зібраному поручні.

Закріпіть правий зібраний поручень (I) за допомогою 2 гвинтів 5/16" x 2 1/2" (28) та 2 зіркоподібних шайб 5/16" (11); **не затягуйте повністю гвинти.** Порада: Щоб правильно вирівняти гвинти, можливо, Вам знадобиться відрегулювати положення правого зібраного поручня.


Аналогічно закріпіть лівий зібраний поручень (не показано) з лівої сторони, як показано вище.



9. **ВАЖЛИВО:** Щоб уникнути пошкодження поперечки пульсоміра (93), не використовуйте електроінструменти та не затягуйте гвинти #10 x 3/4" надто сильно (9).

Закріпіть поперечку пульсоміра (93) на зібраному правому поручні (I) та на зібраному лівому поручні (не показано) за допомогою 4 гвинтів #10 x 3/4" (9)


та 4 зіркоподібних шайб #10 (5) (показана лише одна сторона); **наживіть всі гвинти, а потім затягніть їх.**



10. Попросіть помічника утримувати зібрану консоль (L) біля зібраної основи консолі (G).

З'єднайте проводи (M) на зібраній основі консолі (G) та проводи (N) на зібраній основі (L). **З'єднувачі мають легко з'єднатися і фіксуватися.** Якщо це не так, поверніть один з'єднувач та спробуйте знову.

Розташуйте провід консолі (O) у зібраній консолі (L). З'єднайте провід консолі та провід опорної стійки (81). Протягніть проводи (M, N) через отвір в основі консолі (64). Протягніть проводи (O, 81) через зібрану консоль (L) і розташуйте їх на наклейці.



Ексклюзивний представник в Україні:

Група Компаній «Інтер Атлетика»

ТОВ «Фітнес Трейдинг»

Центральний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176

тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48

тел./факс: +38 (044) 592-0033


www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com


info@interatletika.com

11. Встановіть зібрану консоль (L) на кронштейнах зібраної основи консолі (G). **Не перетискуйте жодних проводів.** Переконайтеся, що проводи (O, 81) прокладені через зібрану консоль.

Закріпіть зібрану консоль (L) за допомогою 2 гвинтів 5/16" x 1 3/4" (12) і 2 зіркоподібних шайб 5/16" (11); **наживіть всі гвинти, а потім загвинтіть їх.** Примітка: Показана лише одна сторона.




12. Закріпіть маленьку кришку консолі (27) за допомогою 2 гвинтів #8 x 3/4" (2); не затягуйте гвинти надто сильно. Примітка: скористайтеся 2 зовнішніми отворами в нижній частині зібраної основи консолі (G).



13. Затягніть 2 гвинти 5/16" x 3/4" (8).

Далі затягніть 4 гвинти #8 x 3/4" (2) у правому та лівому зібраних поручнях (I, P) у зазначених місцях; **не затягуйте гвинти надто сильно.**




14. Міцно затягніть 2 гвинти 5/16" x 2 1/2" (28) з кожної сторони зібраного поручня (показано лише одну сторону).

Визначте праву кришку поручня (26). Вставте наконечник (Q) на правій кришці поручня у правий зібраний поручень (I) в зазначеному місці. Потім зафіксуйте праву кришку поручня на зібраній консолі (L). Права кришка поручня має зафіксуватися в зазначеному отворі (R).

Далі закріпіть праву кришку поручня (26) за допомогою гвинта #8 x 1" (14); **не затягуйте гвинт надто міцно.**


Аналогічно закріпіть ліву кришку поручня (не показано), як описано вище.



15. Розташуйте поперечку опорної стійки (105), як показано на малюнку.

Обережно перемістіть поперечку опорної стійки (105) між лівою та правою опорними стійками (89, 90).

Закріпіть поперечку опорної стійки (105) за допомогою 4 гвинтів кріплення (4), які були відгвинчені під час виконання кроку 5, та 4 зіркоподібних шайб 5/16" (11); **наживіть всі 4 гвинти кріплення, а потім затягніть їх.**




16. Примітка: Якщо бігова доріжка збирається на гладкій поверхні, вона може переміститися вперед на цьому кроці.

Відгвинтіть 2 гвинти кріплення 5/16" x 3/4" (4) на поперечці фіксатора (41).

Підніміть раму (56) у вертикальне положення. **Попросіть помічника утримувати раму доти, доки крок 18 не буде виконаний.**

Розташуйте поперечку фіксатора (41), як показано на малюнку. **Переконайтеся, що наклейка "This side toward belt" (Цією стороною до бігового полотна) (S) повернена до бігової доріжки.** Закріпіть поперечку фіксатора (Т) на рамі (56) за допомогою 2 гвинтів кріплення 5/16" x 3/4" (4), які були щойно відгвинчені, та 2 зіркоподібних шайб 5/16" (11).




17. Відгвинтіть гайку 5/16" (34) та болт 5/16" x 1 3/4" (6) на кронштейні основи (94).

Розташуйте фіксатор для зберігання (53), як показано на малюнку.

Закріпіть нижній кінець фіксатора для зберігання (53) на кронштейні основи (94) болтом 5/16" x 1 3/4" (6) та гайкою 5/16" (34), як показано на малюнку.

Далі підніміть фіксатор для зберігання (53) у вертикальне положення та зніміть кріплення (U).




18. Відгвинтіть гайку 5/16" (34) та болт 5/16" x 2 1/4" (3) на кронштейні поперечки фіксатора (41).

З'єднайте верхній кінець фіксатора для зберігання (53) з кронштейном на поперечці фіксатора (41) та вставте болт 5/16" x 2 1/4" (3) в отвір на кронштейні і фіксаторі для зберігання. **Таким чином, прокладка (V) випаде із фіксатора для зберігання; викиньте прокладку.**

Далі затягніть гайку 5/16" (34) на болті 5/16" x 2 1/4" (3). **Не затягуйте гайку надто міцно; фіксатор для зберігання (53) має вільно повертатися.**

Потім опустіть раму (56) (див. розділ "ВСТАНОВЛЕННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ" на ст. 25).



Ексклюзивний представник в Україні:

Група Компаній «Інтер Атлетика»

ТОВ «Фітнес Трейдинг»

Центральний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176

тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48

тел./факс: +38 (044) 592-0033

www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com


info@interatletika.com

19. Далі міцно затягніть 4 гвинти 3/8" x 2 1/4" (7) і 2 гвинти 3/8" x 1 1/4" (63).

Далі затягніть 2 гвинти 3/8" x 1 3/4" (62); колеса (101) мають вільно обертатися.

Встановіть ліву внутрішню накладку основи (99) на нижній кінець лівої опорної стійки (89). Далі посуньте ліву накладку основи (82) вниз та притисніть її до лівої внутрішньої накладки основи.

Встановіть праву внутрішню накладку основи (100) на нижній кінець правої опорної стійки (90). Далі посуньте праву накладку основи (83) вниз та притисніть її до правої внутрішньої накладки основи.



20. **Перед початком тренувань переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті.** Якщо на дисплеї бігової доріжки наклеєна захисна плівка, зніміть її. Щоб захистити підлогу чи килим, підстеліть під тренажер килимок. Аби уникнути пошкодження консолі, оберігайте її від прямих сонячних променів. Зберігайте шестигранний ключ, що поставляється в комплекті, у безпечному місці; шестигранний ключ використовується для регулювання бігового полотна (див. ст. 27-28). Примітка: В комплект можуть бути додані додаткові деталі.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ БІГОВОЮ ДОРІЖКОЮ


ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЮ ЖИВЛЕННЯ

Цей виріб має бути заземленим. У випадку несправності чи поломки заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного струму, що зменшує ймовірність ураження електричним струмом. Кабель живлення тренажера включає в себе заземлений провід з роз'ємом. **ВАЖЛИВО:** Якщо кабель живлення пошкоджено, замініть його іншим кабелем живлення, рекомендованим виробником.


⚠ НЕБЕЗПЕЧНО: Неправильне підключення заземленого кабелю підвищує ризик враження електричним струмом. Якщо Ви сумніваєтесь у правильності заземлення, попросіть кваліфікованого спеціаліста перевірити це. Не намагайтесь замінювати вилку, встановлену виробником. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, попросіть кваліфікованого спеціаліста замінити її.


Для підключення кабелю живлення виконайте наступні кроки.

1. Вставте вказаний кінець кабелю живлення в роз'єм на рамі бігової доріжки.



2. Вилку кабелю живлення вставте в розетку, встановлену і заземлену згідно з нормами місцевого законодавства.





ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛІ

Удосконалена консоль бігової доріжки пропонує безліч функцій, покликаних зробити Ваші тренування більш ефективними і приємними. Ручний режим дозволяє змінювати швидкість та нахил бігової доріжки одним натисканням клавіші. Під час тренувань консоль буде показувати Ваші результати на даний момент. Ви можете виміряти пульс за допомогою пульсоміра на поручнях чи нагрудного пульсоміра. **Більше інформації про покупку нагрудного пульсоміра Ви знайдете на ст. 28.**

Крім того, консоль пропонує серію попередньо встановлених програм тренування. Кожна програма тренування автоматично встановлює швидкість та нахил тренажера, визначаючи ефективний режим тренування.

Ви можете також підключати свій планшет до консолі та використовувати додаток iFit® Smart Cardio Equipment для запису та відстежування інформації про тренування.

Під час тренувань користувач може слухати улюблену музику чи аудіокниги через вмонтовану звукову систему.

Увімкнення живлення – див. ст. 19. Використання ручного режиму – див. ст. 19. Використання попередньо встановленої програми тренування – див. ст. 21. Підключення планшета до консолі – див. ст. 22. Підключення пульсоміра до консолі – див. ст. 23. Використання режиму налаштувань – див. ст. 23. Використання звукової системи з Bluetooth®-пристроями – див. ст. 24. Використання звукової системи з аудіокабелем – див. ст. 24. Регулювання амортизаторів – див. ст. 24.


Примітка: Консоль може відображати швидкість та відстань або в милях, або в кілометрах. Щоб змінити одиницю вимірювання, натисніть на консолі клавішу St/Met (Станд./Метр. система вимірювання). Для зручності всі рекомендації в цьому розділі подані в кілометрах.

ВАЖЛИВО: Якщо на дисплеї наклеєна захисна плівка, зніміть її. Щоб не пошкодити бігового полотна, одягайте на тренування чисте спортивне взуття. Під час першого використання бігової доріжки спостерігайте за розміщенням бігового полотна і при потребі відцентруйте його (див. ст. 27).

УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ


ВАЖЛИВО: Якщо тренажер довгий період часу перебував на холоді, необхідно, щоб він спочатку нагрівся до кімнатної температури. Лише після цього можна вмикати адаптер живлення. Ігнорування цієї рекомендації може привести до пошкодження дисплею консолі чи інших електронних деталей.

Підключіть кабель живлення (див. ст. 17). Віднайдіть перемикач живлення на тренажері біля кабелю живлення. Перемістіть перемикач живлення у вимкнене положення.



ВАЖЛИВО: Консоль підтримує демонстраційний режим дисплею, який призначений для демонстрації тренажера у магазині. Якщо дисплей загорівся відразу після підключення кабелю живлення і переведення перемикача живлення в увімкнене положення, значить на тренажері активовано ручний режим. Щоб вимкнути демонстраційний режим, ознайомтеся з інформацією в розділі "РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ" на ст. 23.

Далі станьте на платформи для ніг. Віднайдіть затискач (А), прикріплений до ключа (В), і закріпіть його на поясі свого одягу. Далі вставте ключ в консоль. Через мить дисплеї загоряться.



ВАЖЛИВО: В екстреній ситуації ключ має витягуватися з консолі, внаслідок чого бігова доріжка сповільнить рух і зупиниться. Перевірте затискач, обережно зробивши декілька кроків назад; якщо ключ не витягується з консолі, положення затискача потрібно відрегулювати.

ВАЖЛИВО: Перед використанням бігової доріжки виконайте наступні кроки, щоб переконатися, що консоль відображає коректне значення рівня нахилу бігової доріжки. Спочатку натисніть один раз клавішу Incline increase (Зб. нахилу). Потім натисніть або клавішу Incline decrease (Зменш. нахилу), або клавішу найменшого цифрового значення нахилу, щоб встановити найнижче значення положення бігової доріжки. Коли рама перестане рухатися, бігова доріжка буде готова до використання.

ВИКОРИСТАННЯ РУЧНОГО РЕЖИМУ

1. Вставте ключ в консоль.

Див. розділ "УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ" зліва.

2. Виберіть ручний режим.

Якщо ручний режим не обрано, натисніть на консолі клавішу Manual (Ручний режим).

3. Запустіть бігове полотно.

Щоб запустити бігове полотно, натисніть клавішу Start (Старт), клавішу Speed increase (Збільш. швидкості) або одну із пронумерованих клавіш швидкості.

Після натискання клавіші Start (Старт) почне рухатися на найменшій швидкості. Під час тренування Ви можете змінити швидкість бігового полотна, натиснувши клавіші Speed increase/decrease (Збільш./Зменш. швидкості). Після кожного натиснення однієї із клавіш значення швидкості буде поступово змінюватися; якщо клавішу затиснути, значення швидкості буде змінюватися швидше. Примітка: Після натиснення клавіші через деякий час бігова доріжка буде працювати з обраною швидкістю.

Якщо Ви натиснете одну із пронумерованих клавіш швидкості, бігове полотно буде поступово змінювати значення швидкості доти, доки не буде досягнуто вибраного значення швидкості.

Щоб зупинити бігове полотно, натисніть клавішу Stop (Стоп). На дисплеї почне мигати значення часу. Для відновлення роботи полотна натисніть клавішу Start (Старт).

4. При потребі змініть нахил бігової доріжки.

Щоб змінити кут нахилу бігової доріжки, натисніть клавіші Incline increase/decrease (Збільш./зменш. кута нахилу) чи одну з пронумерованих клавіш нахилу. Після кожного натискання однієї із цих клавіш значення кута нахилу буде змінюватися доти, доки не буде досягнуто вибраного значення.

5. Ваш прогрес буде відображатися на дисплеї.

Під час тренування на дисплеї бігової доріжки можуть відображатися такі показники:

- Потрачений час;
- Відстань, яку Ви пройшли чи пробігли;
- Індикатор інтенсивності тренування;
- Приблизна кількість спалених калорій;
- Кут нахилу бігової доріжки;
- Висота, на котру піднялися, в метрах;
- Швидкість бігового полотна;
- Пульс (див. крок 6 на ст. 20).
- Матриця


Матриця пропонує кілька варіантів відображення вкладок. Натискайте клавішу Display (Дисплей) доти, доки не буде відображена потрібна вкладка.

Вкладка "Incline" (Нахил) відображає профайл налаштувань нахилу тренування. Новий сегмент буде з'являтися в кінці кожної хвилини. Вкладка "Speed" (Швидкість) відображає профайл налаштувань швидкості тренування.

Вкладка "My Trail" (Мій маршрут) відображає трек, який становить 400 м (1/4 м). Під час тренування мигатиме прямокутник, який відображатиме прогрес заняття. Вкладка "My Trail" (Мій маршрут) буде також показувати кількість подоланих кругів.

Вкладка "Calorie" (Калорії) відображає приблизну кількість спалених калорій. Розмір кожного сегменту вказує на кількість спалених калорій під час цього сегменту. Після вибору вкладки "Calorie" (Калорії) дисплей калорій буде відображати приблизну кількість спалених калорій за годину.

Під час тренування індикатор рівня інтенсивності тренування буде показувати приблизний рівень інтенсивності Вашого тренування.



Натисніть клавішу Home (Додому), щоб повернутися до стандартного меню. При потребі натисніть клавішу Home (Додому).

Для скидання дисплеїв натисніть кілька раз клавішу Stop (Стоп).


6. При потребі виміряйте серцевий ритм.

Ви можете виміряти пульс за допомогою пульсоміра на поручнях чи нагрудного пульсоміра. **Інформацію про покупку нагрудного пульсоміра див. на ст. 24.**

Консоль тренажера сумісна з пульсомірами BLUETOOTH Smart. Більше інформації про підключення пульсоміра до консолі – див. на ст. 23.

Примітка: Якщо Ви одночасно використовуєте обидва пульсоміри, нагрудний пульсомір BLUETOOTH Smart буде пріоритетним.

Перед використанням пульсоміра зніміть захисну плівку з металевих контактів (C) на імпульсному індикаторі. Крім того, переконайтеся, що Ваші руки є чистими.



Щоб виміряти пульс, **станьте на платформи для ніг та візьміться руками за імпульсний індикатор, поклавши їх на металеві контакти; тримайте руки нерухомо.** Після того, як Ваш серцевий ритм буде виміряно, його значення з'явиться на дисплеї. **Щоб результат був більш точним, тримайте руки на металевих контактах принаймні 15 секунд.**

7. Після закінчення тренування витягніть ключ із консолі.

Станьте на платформи для ніг, натисніть клавішу Стоп (Stop) і встановіть нульове значення нахилу бігової доріжки. Коли Ви складаєте бігову доріжку в положення зберігання, встановіть нульове значення нахилу, щоб вберегти її від пошкодження. Після закінчення тренування витягніть ключ із консолі та покладіть його у безпечне місце.

Спершу переведіть перемикач живлення у вимкнене положення та відключіть кабель живлення. **ВАЖЛИВО:** Ігнорування цієї вимоги приведе до передчасного пошкодження електричних компонентів бігової доріжки.

ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНОЇ ПРОГРАМИ ТРЕНУВАННЯ

1. Вставте ключ в консоль.

Див. розділ "УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ" на ст. 19.

2. Виберіть попередньо встановлену програму тренування.

Щоб вибрати попередньо встановлену програму тренування, натискайте клавішу Calorie (Калорії), клавішу Interval (Інтервал), клавішу Intensity (Інтенсивність) або клавішу Speed (Швидкість) доти, доки на дисплеї не з'явиться потрібна програма тренування.


Після вибору попередньо встановленої програми тренування на дисплеї буде показано назву і тривалість програми тренування. Крім того, профіль налаштувань швидкості тренування буде відображатися на матриці. Якщо обрана програма тренування калорій, на дисплеї буде відображатися приблизна кількість калорій, що будуть спалені.

3. Розпочніть тренування.

Щоб розпочати тренування, натисніть клавішу Start (Старт) чи клавішу Speed increase (Збільш. швидкості). Через мить після натиснення клавіші бігова доріжка автоматично встановить налаштування початкової швидкості та нахилу тренування. Тримайтеся за поручні та починайте іти.

Кожна програма тренування ділиться на декілька сегментів. Для кожного сегменту запрограмовано одне значення швидкості та одне значення кута нахилу. Примітка: Одні і ті ж самі налаштування швидкості і/або нахилу можна запрограмувати для декількох сегментів.

Під час тренування профілі у вкладках швидкості та нахилу будуть відображати Ваш прогрес.



Миготливий сегмент профілю представляє поточний сегмент (D) тренування. Висота миготливого сегменту вказує на рівень швидкості чи нахилу поточного сегменту. В кінці кожного сегменту будуть звучати звукові сигнали, а після цього почне блимати наступний сегмент профілю. Якщо для наступного сегменту встановлено інше значення швидкості і/чи нахилу, ці значення почнуть блимати на дисплеї перед тим, як на тренажері будуть застосовані нові налаштування швидкості і/чи нахилу.

Тренування буде продовжуватися у такому темпі доти, доки не перестане блимати останній сегмент профілю та не завершиться останній сегмент. Далі бігове полотно поступово зупиниться.

Примітка: В програмі Calorie (Калорії) оцінюється кількість калорій, які будуть спалені під час тренування. Фактична кількість калорій, які будуть спалені, залежить від різних факторів, наприклад, Вашої ваги. Крім того, якщо під час виконання програми Ви вручну змінюєте швидкість або рівень нахилу доріжки, це буде впливати на кількість витрачених калорій.

Якщо значення швидкості чи кута нахилу для Вас надто високе чи низьке, Ви можете вручну змінити це значення, натискаючи клавіші Speed (Швидкість) або Incline (Кут нахилу); **однак на початку наступного сегмента програми бігова доріжка автоматично встановить значення, запрограмовані для наступного сегмента.**

Щоб вийти з програми тренування в будь-який момент, натисніть клавішу Stop (Стоп). На дисплеї почне мигати значення часу. Щоб продовжити тренування, натисніть клавішу Stop (Стоп) чи клавішу Speed increase (Збільш. швидкості). Бігове полотно почне рухатися на низькій швидкості. Однак після початку наступного сегменту тренування бігова доріжка автоматично відрегулюється на значення швидкості та нахилу, встановлені для наступного сегменту.

4. Ваш прогрес буде відображатися на дисплеї.

Див. крок 5 на ст. 20. Якщо обрано попередньо встановлену програму тренування, на дисплеї замість затраченого часу буде відображатися час, що залишився.

5. При потребі виміряйте серцевий ритм.

Див. крок 6 на ст. 20.

6. Після закінчення тренування витягніть ключ із консолі.

Див. крок 7 на ст. 21.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛАНШЕТА ДО КОНСОЛІ

Консоль підтримує Bluetooth-підключення до планшетів через додаток iFit® Smart Cardio Equipment та до сумісних пульсомірів. Примітка: Інші BLUETOOTH-підключення не підтримуються.

1. Завантажте та встановіть на планшеті додаток iFit® Smart Cardio Equipment.

На своєму планшеті IOS® або Android™ перейдіть до магазину App Store SM або Google Play™, віднайдіть безкоштовний додаток iFit–Smart Cardio Equipment та встановіть його на планшеті. **Переконайтеся, що на Вашому планшеті увімкнена функція BLUETOOTH.**

Далі відкрийте додаток iFit–Smart Cardio Equipment та дотримуйтесь інструкцій по створенню акаунта iFit та налаштуванню параметрів.

2. При потребі підключіть пульсомір до консолі.

Якщо до консолі Ви підключаєте одночасно пульсомір та планшет, **спочатку треба підключити пульсомір, а потім планшет.** Більше інформації про це можна знайти в розділі "ПІДКЛЮЧЕННЯ ПУЛЬСОМІРА ДО КОНСОЛІ" на ст. 23.

3. Підключіть планшет до консолі.

Натисніть на консолі клавішу iFit Sync (Синхронізація iFit); на дисплеї з'явиться кількість підключень консолі. Дотримуйтесь інструкцій в додатку iFit® Smart Cardio Equipment, щоб підключити планшет до консолі.

Після підключення світлодіод на консолі загориться темно-синім кольором.

4. Записуйте і відстежуйте результати тренування.

Дотримуйтесь інструкцій в додатку iFit–Smart Cardio Equipment, щоб записати і відстежувати результати тренування.

Ексклюзивний представник в Україні:

Група Компаній «Інтер Атлетика»

ТОВ «Фітнес Трейдінг»

Центральний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176

тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48

тел./факс: +38 (044) 592-0033

www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com

info@interatletika.com

5. При потребі відключіть планшет від консолі.

Щоб від'єднати планшет від консолі, виберіть в додатку iFit-Smart Cardio Equipment функцію Disconnect (Від'єднати). Далі натисніть та утримуйте на консолі клавішу iFit Sync (Синхронізація iFit) доти, доки світлодіод не загориться темно-зеленим кольором.

Примітка: Всі Bluetooth-підключення між консоллю та іншими пристроями (включаючи будь-які планшети, пульсоміри, тощо) будуть розірвані.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПУЛЬСОМІРА ДО КОНСОЛІ

Консоль тренажера сумісна з пульсомірами BLUETOOTH Smart.

Щоб підключити пульсомір до консолі Bluetooth Smart, натисніть на консолі клавішу iFit Sync (Синхронізація iFit); на дисплеї з'явиться кількість підключень консолі. Після підключення світлодіод на консолі блимне два рази червоним кольором.

Примітка: Якщо біля консолі знаходиться декілька сумісних пульсомірів, консоль підключиться до пульсоміра, що має найсильніший сигнал.

Щоб від'єднати пульсомір від консолі, затискайте на консолі клавішу iFit Sync (Синхронізація iFit) доти, доки світлодіод не загориться темно-зеленим кольором.

Примітка: Всі Bluetooth-підключення між консоллю та іншими пристроями (включаючи будь-які планшети, пульсоміри, тощо) будуть розірвані.

РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ

Консоль підтримує інформаційний режим, який дозволяє відстежувати інформацію про використання бігової доріжки та встановлювати власні налаштування консолі.

1. Виберіть інформаційний режим.

Для вибору режиму налаштування натисніть клавішу Settings (Налаштування). Після вибору режиму налаштувань на дисплеї буде відображатися інформація про кількість годин використання бігової доріжки та про кількість подоланих кілометрів (чи миль).

2. Виберіть додаткові екрани.

Після вибору інформаційного режиму на дисплеї з'явиться декілька додаткових вікон. Натискайте клавіші Increase (Збільш.) біля клавіші Enter (Вхід) для вибору кожного з наступних вікон:

КАЛІБРУВАННЯ НАХИЛУ – Щоб відкалібрувати систему нахилу, натискайте клавіші Incline increase/decrease (Збільш./Зменш. нахилу). Далі рівень нахилу бігової доріжки буде збільшено до максимального значення, а потім зменшено до мінімального значення.

РІВЕНЬ КОНТРАСТУ – Щоб налаштувати рівень контрасту дисплею, натискайте клавіші Incline increase/decrease (Збільш./Зменш. нахилу).

ДЕМО-РЕЖИМ – Консоль підтримує демонстраційний режим дисплею, який призначений для демонстрації тренажера у магазині. Під час роботи демонстраційного режиму, коли Ви підключите кабель живлення, переведете перемикач живлення у ввімкнене положення та вставите ключ, консоль буде функціонувати нормально. Коли Ви витягнете ключ, дисплей буде продовжувати горіти, а клавіші заблокуються. У цьому випадку на дисплеї буде відображатися слово "ON" (ВКЛ.). Щоб увімкнути чи вимкнути демо-режим, натисніть клавішу Enter (Ввід).

3. Вийдіть із режиму налаштування.

Для виходу з режиму налаштувань витягніть ключ із консолі.

ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ З BLUETOOTH®-ПРИСТРОЯМИ

1. Розмістіть чи утримуйте біля консолі сумісний з BLUETOOTH пристрій.
2. Увімкніть на цьому пристрої режим Bluetooth.
3. Підключіть пристрій до консолі.

Натисніть та утримуйте на сітці динаміка консолі протягом 3 секунд клавішу Bluetooth. На динаміках Bluetooth активується режим підключення. Після успішної синхронізації Вашого пристрою та консолі аудіофайли з Вашого пристрою будуть відтворюватися через динаміки консолі.

Примітка: У своїй пам'яті консоль може зберігати до 8 пристроїв. Якщо раніше Ваш пристрій уже підключався до консолі, то для його повторного підключення до консолі достатньо натиснути клавішу Bluetooth.


4. При потребі Ви можете видалити пристрій з пам'яті консолі.

Щоб видалити всі Bluetooth-пристрої, що збережені у пам'яті консолі, натисніть та утримуйте клавішу Bluetooth протягом 10 секунд.

ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ З АУДІОКАБЕЛЕМ


Для відтворення музики чи аудіокниг через звукову систему консолі під час тренування підключіть аудіокабель з роз'ємами на кінцях (не входить в комплект) в гніздо на консолі та в гніздо на аудіоплеєрі чи CD-плеєрі; переконайтесь, що аудіокабель повністю вставлений в гнізда. Примітка: Придбати аудіокабель можна в місцевому магазині електроніки.

Далі натисніть на своєму аудіоплеєрі клавішу Play (Відтворити). Щоб відрегулювати рівень гучності, скористайтесь клавішами Volume Increase/Decrease (Збільш./Зменш. гучності) на консолі чи регулятором гучності на аудіоплеєрі.



НАГРУДНИЙ ПУЛЬСОМІР

Якщо Вашою метою є втрата ваги чи зміцнення серцево-судинної системи, тоді обирайте відповідну складність програми для того, щоб досягти бажаних



результатів. Нагрудний пульсомір дозволяє безперервно відстежувати ритм свого пульсу під час тренування, допомагаючи Вам досягати власних цілей у фітнесі. **Більше інформації про покупку нагрудного пульсоміра можна знайти на передній обкладинці цієї інструкції.**


Примітка: Консоль тренажера сумісна з пульсомірами BLUETOOTH Smart.

РЕГУЛЮВАННЯ АМОРТИЗАТОРІВ

На біговій доріжці підтримується система амортизаторів, яка зменшує навантаження під час ходьби або бігу.

Щоб відрегулювати амортизатори, витягніть ключ із консолі та відключіть кабель живлення. Далі складіть тренажер (див. розділ "ЯК СКЛАСТИ БІГОВУ ДОРІЖКУ" на ст. 25).

Для збільшення жорсткості бігової платформи поверніть амортизатор у положення, показане на малюнку 1; для зменшення жорсткості бігової платформи поверніть амортизатор у положення, показане на малюнку 2. Аналогічно відрегулюйте інші амортизатори. **ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що на амортизаторах з лівої та правої сторін бігової доріжки відрегульовано однаковий рівень жорсткості. Чим швидше Ви біжете на тренажері або чим вища Ваша вага, тим вищим має бути рівень жорсткості бігової платформи.**




ЯК СКЛАСТИ ТА ПЕРЕМІСТИТИ БІГОВУ ДОРІЖКУ


ЯК СКЛАСТИ БІГОВУ ДОРІЖКУ

Щоб уникнути пошкодження бігової доріжки, встановіть нульове значення нахилу перед її складанням. Витягніть ключ та кабель живлення. **УВАГА:** Ви повинні бути у змозі легко піднімати 20 кг, щоб піднімати, опускати або переміщати бігову доріжку.

1. Обхопіть металеву раму (A) в місці, показаному стрілкою нижче. **УВАГА:** Не тримайте раму за пластикові платформи для ніг. Зігніть ноги в колінах та вирівняйте спину.



2. Піднімайте раму (A) доти, доки фіксатор для збереження (B) не заблокується в положенні для зберігання. **УВАГА:** Переконайтеся, що фіксатор для збереження заблокувався.




Щоб захистити підлогу чи килим, підстеліть під бігову доріжку килимок. Оберігайте бігову доріжку від прямих сонячних променів. Не залишайте бігову доріжку у складеному положенні при температурі вище 30°C.

ПЕРЕМІЩЕННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ


Перед переміщенням бігової доріжки, складіть її так, як описано зліва. **УВАГА:** Переконайтеся, що фіксатор заблокувався у положенні для зберігання. Переміщати бігову доріжку мають 2 особи.

Візьміться за поручні (C) обома руками та обережно перемістіть бігову доріжку у потрібне місце. **УВАГА:** Не тягніть тренажер за раму та не переміщуйте тренажер по нерівній поверхні.



ВСТАНОВЛЕННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Штовхніть верхній кінець рами вперед і у той же час обережно натисніть ногою на верхню деталь фіксатора для зберігання.
2. Натиснувши ногою на фіксатор для зберігання, потягніть верхній кінець рами до себе.
3. Відійдіть назад і зачекайте, поки рама опуститься на підлогу.



ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Регулярне обслуговування відіграє важливе значення для оптимальної продуктивності та зменшує рівень зношення деталей. Регулярно перевіряйте і затягуйте всі деталі тренажера. Відразу замінійте зношені деталі.


Регулярно виконуйте очищення бігової доріжки та тримайте бігове полотно чистим і сухим. Спершу **переведіть перемикач живлення у вимкнене положення та відключіть кабель живлення**. Протріть зовнішні деталі тренажера ганчіркою, змоченою в мильній розчин. **ВАЖЛИВО: Не розпилюйте рідини безпосередньо на бігову доріжку. Щоб уникнути пошкодження консолі, оберігайте її від контакту з рідинами.** Протріть насухо бігову доріжку м'яким рушником.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Більшість неполадок бігової доріжки можуть бути вирішені за допомогою простих порад, наведених нижче. Знайдіть відповідну проблему і виконайте рекомендовані дії. Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться за телефоном або адресою, які зазначені на передній обкладинці цього посібника.

ПРОБЛЕМА: Не вмикається живлення.

- Переконайтеся, що кабель живлення підключено належним чином до заземленої розетки (див. ст. 17). Для подовження використовуйте лише 3-жильний подовжувач, кабель 14 калібру (2 мм²), довжина котрого не перевищує 1,5 м.
- Після підключення кабелю живлення переконайтеся, що ключ вставлений у консоль.
- Перевірте перемикач живлення на рамі бігової доріжки біля кабелю живлення. Якщо перемикач виступає, як показано на малюнку, це означає, що він спрацював. Щоб перевести перемикач у вимкнене положення, зачекайте 5 хвилин, а тоді натисніть на нього.



ПРОБЛЕМА: Живлення вимикається під час користування тренажером.


- Перевірте перемикач живлення (дивіться малюнок С зліва). Якщо перемикач вимкнений, зачекайте 5 хвилин, а тоді натисніть на нього.
- Переконайтеся, що кабель живлення підключено. Якщо кабель живлення підключений, відключіть його, зачекайте 5 хвилин, а тоді підключіть його знову.
- Витягніть ключ із консолі та вставте його знову.
- Якщо бігова доріжка і далі функціонує неправильно, ознайомтесь з інформацією на передній обкладинці цієї інструкції.

ПРОБЛЕМА: Рівень нахилу бігової доріжки змінюється неправильно.


- Виконайте калібрування системи нахилу бігової доріжки (див. крок 2 на ст. 23). Після завершення калібрування витягніть ключ із консолі.

ПРОБЛЕМА: Дисплей консолі функціонує неправильно.

- Витягніть ключ із консолі та **ВІДКЛЮЧІТЬ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ**. Далі відгвинтіть 5 гвинтів #8 x 3/4" (2) та обережно поверніть кришку двигуна (65)




Віднайдіть герконовий перемикач (116) та магніт (114) з лівої сторони шків (49). Повертайте шків доти, доки магніт не зрівняється із герконовим перемикачем. **Переконайтеся, що відстань між магнітом та герконовим перемикачем складає близько 3 мм.** При потребі ослабте гвинт з напівкруглою голівкою #8 x 3/4" (111), трохи перемістіть герконовий перемикач, а потім затягніть гвинт знову. Встановіть назад кришку двигуна (див. вище), а потім потренуйтеся на біговій доріжці на кілька хвилин, щоб перевірити коректність визначення швидкості.



ПРОБЛЕМА: Бігове полотно уповільнюється при ходьбі.


- Для подовження використовуйте лише 3-жильний подовжувач, кабель 14 калібру (2 мм²), довжина котрого не перевищує 1,5 м.
- Якщо бігове полотно натягнуто надто сильно, робота бігової доріжки може погіршитися, а полотно може зазнати пошкоджень. Витягніть ключ та **ВІДКЛЮЧІТЬ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ.** За допомогою шестигранного ключа поверніть обидва гвинти регулювання ролика вільного ходу (А) проти годинникової стрілки на 1/4 обороту. Якщо бігове полотно натягнуто належним чином, необхідно підняти бігове полотно з кожного краю на 5-7 см над біговою платформою. Намагайтеся не порушити центрування бігового полотна. Під'єднайте кабель живлення, вставте ключ і обережно походите по біговій доріжці кілька хвилин. Повторяйте процедуру до досягнення належного натягу бігового полотна.



- Поверхня полотна Вашої бігової доріжки покрита високопродуктивним мастилом. **ВАЖЛИВО: Ніколи не наносьте силіконовий спрей чи інші речовини на бігове полотно чи бігову платформу без вказівки спеціаліста авторизованого сервісу.** Такі речовини можуть пошкодити бігове полотно і пришвидшити його знос. Якщо Вам здається, що бігове полотно слід змастити, ознайомтеся із інформацією на передній обкладинці цієї інструкції.
- Якщо бігове полотно і далі сповільнюється під час бігу, ознайомтеся з інформацією на передній обкладинці цієї інструкції.

ПРОБЛЕМА: Бігове полотно не відцентроване між платформами для ніг.

- ВАЖЛИВО:** Якщо бігове полотно зачіпає платформи для ніг (В), це може привести до його пошкодження. Спершу витягніть ключ та **ВІДКЛЮЧІТЬ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ.** Якщо бігове полотно змістилось у ліву сторону, за допомогою шестигранного ключа поверніть гвинт регулювання направляючого ролика за годинниковою стрілкою на 1/2 обороту; якщо бігове полотно змістилось у праву сторону, за допомогою шестигранного ключа поверніть гвинти регулювання направляючого ролика проти годинникової стрілки на 1/2 обороту. Намагайтеся надто не натягувати бігове полотно. Під'єднайте кабель живлення, вставте ключ і обережно походите по біговій доріжці кілька хвилин. Повторяйте процедуру до досягнення належного центрування бігового полотна.



Ексклюзивний представник в Україні:

Група Компаній «Інтер Атлетика»

ТОВ «Фітнес Трейдинг»

Центральний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176

тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48

тел./факс: +38 (044) 592-0033


www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com

info@interatletika.com

ПРОБЛЕМА: Бігове полотно просковзує під час ходьби

- а. Спершу витягніть ключ та **ВІДКЛЮЧІТЬ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ**. За допомогою шестигранного ключа поверніть обидва гвинти регулювання ролика вільного ходу за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту. Якщо бігове полотно натягнуто належним чином, необхідно підняти бігове полотно з кожного краю на 5-7 см над біговою платформою. Намагайтеся не порушити центрування бігового полотна. Під'єднайте кабель живлення, вставте ключ і обережно походите по біговій доріжці кілька хвилин. Повторяйте процедуру до досягнення належного натягу бігового полотна.



ПОСІБНИК З ВПРАВ

▲ УВАГА: Перед початком занять проконсультуйтеся з лікарем. Це особливо важливо для осіб від 35 років або осіб, у яких раніше були проблеми зі здоров'ям.

Пульсомір – це не медичний пристрій. Різні чинники можуть вплинути на точність вимірювання пульсу. Пульсомір лише допомагає оцінювати загальну тенденцію серцевого ритму під час тренування.

Дані рекомендації допоможуть Вам спланувати програму своїх тренувань. Для отримання більш детальної інформації про тренування придбайте спеціальний довідник або проконсультуйтеся з лікарем. Пам'ятайте, що для успішних результатів Ваших тренувань, необхідно дотримуватись правильного харчування та достатньо відпочивати.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРЕНУВАННЯ

Якщо Вашою метою є втрата ваги чи зміцнення серцево-судинної системи, тоді обирайте відповідну складність програми для того, щоб досягти бажаних результатів. Ви можете використати свій рівень серцевого ритму для вибору оптимального рівня складності програми тренування. Наведена нижче таблиця показує рекомендовані частоти пульсу для програми зниження ваги та рекомендовані фізичні вправи.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Щоб знайти відповідний рівень інтенсивності, знайдіть свій вік у нижній частині таблиці (вік заокруглений до найближчих десяти років). Три числа, що знаходяться над ризикою, визначають програму Вашого тренування. Найнижча цифра, що знаходиться над цифрою Вашого віку, вказує на рекомендований рівень серцебиття для програми зниження ваги, середня цифра – на рекомендований рівень серцебиття для програми інтенсивного зниження ваги, найвища цифра – на рекомендований рівень серцебиття для програми фізичних вправ.

Програма зниження ваги – для ефективного результату втрати ваги, Вам потрібно займатися на найнижчому рівні складності, але довгий період часу. Під час перших хвилин тренування Ваш організм витрачає вуглеводи. Тільки через декілька хвилин Ваш організм почне витрачати накопичені калорії. Якщо ж Вашою ціллю є зниження ваги, тоді продовжуйте тренування доти, доки Ваш пульс не досягне найнижчого значення, що знаходиться у Вашій зоні навантаження. Для досягнення максимального результату серцевий ритм під час тренування має бути рівним середньому значенню у Вашій зоні навантаження.

Програма фізичних вправ – якщо Вашою ціллю є зміцнення серцево-судинної системи, тоді Вам потрібно виконувати фізичні вправи, оскільки вони потребують багато кисню. Для виконання фізичних вправ рівень Вашого пульсу має знаходитися в межах найвищої цифри, яка зазначена в таблиці напроти у Вашій зоні навантаження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРЕНУВАНЬ

Вправи для розминки – починайте тренування з 5-10 хвилинної розминки. Вправи для розминки підвищують температуру тіла, пульс, а також покращують циркуляцію крові.

Тренування – тренуйтеся 20-30 хвилин, враховуючи рівень свого пульсу (Під час перших декількох тижнів не утримуйте пульс відповідно до верхньої цифри таблиці довше, ніж 20 хвилин.). Дихайте під тренування регулярно і глибоко, не затримуйте дихання.

Кінцева розминка – закінчуйте тренування з 5-10 хвилинної розминки. Розминка підвищує еластичність м'язів і допомагає запобігти неприємним наслідкам тренувань.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ

Для підтримання чи покращення своєї фізичної форми проводьте три повні тренування щотижня, роблячи принаймні односторонній перерив між ними. Через декілька місяців Ви можете збільшити кількість тренувань до 5 раз у тиждень. Пам'ятайте: для досягнення успіху тренування мають стати регулярним і приємним заняттям у Вашому повсякденному житті.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Модель № NETL79019.0 R0619A

№	Кіл.	Назва	№	Кіл.	Назва
1	8	Гвинт #8 x 1/2"	51	2	Пластикова втулка 9/32"
2	75	Гвинт #8 x 3/4"	52	4	Пластикова втулка 3/8"
3	1	Болт 5/16" x 2 1/4"	53	1	Фіксатор для зберігання
4	6	Гвинт кріплення 5/16" x 3/4"	54	1	Приводний двигун
5	4	Зіркоподібна шайба #10	55	1	Ремінь приводу двигуна
6	5	Болт 5/16" x 1 3/4"	56	1	Рама
7	4	Гвинт 3/8" x 2 1/4"	57	1	Ліва задня опора
8	2	Гвинт 5/16" x 3/4"	58	1	Заземлений провід консолі
9	4	Гвинт #10 x 3/4"	59	4	Гумовий амортизатор
10	2	Гвинт заземлення #8 x 1/2"	60	1	Права платформа для ніг
11	12	Зіркоподібна шайба 5/16"	61	1	Направляючий ролик
12	2	Гвинт 5/16" x 1 3/4"	62	2	Гвинт 3/8" x 1 3/4"
13	8	Зіркоподібна шайба 3/8"	63	2	Гвинт 3/8" x 1 1/4"
14	2	Гвинт #8 x 1"	64	1	Основа консолі
15	3	Гвинт 1/4" x 2 1/2"	65	1	Кришка двигуна
16	1	Болт 3/8" x 1 1/2"	66	1	Декоративна накладка
17	2	Болт кріплення колеса 3/8" x 1 1/2"	67	2	Прокладка рами нахилу
18	2	Кронштейн кришки	68	5	Затискач
19	4	Гвинт #8 x 7/16"	69	1	Двигун нахилу
20	2	Гвинт двигуна 5/16"	70	1	Рама нахилу
21	2	Штифт 3/8"	71	2	Втулка рами
22	2	Болт 3/8" x 1 1/8"	72	1	Контролер
23	2	Шайба 3/8"	73	1	Пластина контролера
24	2	Зіркоподібна шайба #8	74	1	Розетка
25	1	Кришка лівого поручня	75	1	Перемикач живлення
26	1	Кришка правого поручня	76	1	Кабель живлення
27	1	Маленька кришка консолі	77	1	Ізоляційна втулка
28	4	Гвинт 5/16" x 2 1/2"	78	1	Нижній захисний щит
29	1	Болт із шест. голівкою 3/8" x 1	79	1	Задня кришка лівого поручня
30	4	Плоска шайба 5/16"	80	1	Консоль
31	1	Фільтр	81	1	Провід опорної стійки
32	1	Рамка консолі	82	1	Ліва кришка основи
33	6	Контргайка 3/8"	83	1	Права кришка основи
34	6	Гайка 5/16"	84	1	Фіксатор контролера
35	9	Гайка 1/4"	85	1	Задня кришка правого поручня
36	1	Кришка основи консолі	86	2	Поручень
37	6	Гвинт #8 x 5/8"	87	1	Зовнішня кришка лівого поручня
38	1	Кришка консолі	88	1	Внутрішня кришка лівого поручня
39	4	Ізолятор	89	1	Ліва опорна стійка
40	2	Права опора	90	1	Права опорна стійка
41	1	Поперечка фіксатора	91	2	Етикетка із попередженням
42	1	Ліва платформа для ніг	92	1	Роз'єднувач амортизатора
43	1	Етикетка із застереженням	93	1	Пульсомір
44	1	Бігова платформа	94	1	Основа
45	1	Бігове полотно	95	1	Внутрішня кришка правого поручня
46	2	Фіксатор ременю	96	1	Зовнішня кришка правого поручня
47	1	Права задня опора	97	2	Підставка основи
48	4	Кріплення для кабелю	98	1	Ферітовий затискач
49	1	Ведучий ролик/шків	99	1	Ліва внутрішня накладка основи
50	2	Гвинт 1/4" x 1 1/4"	100	1	Права внутрішня накладка основи

Ексклюзивний представник в Україні:
Група Компаній «Інтер Атлетика»
ТОВ «Фітнес Трейдінг»
Центральний офіс:
08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176
тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:
04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48
тел./факс: +38 (044) 592-0033
www.interatletika.com
e-mail: prof@interatletika.com
info@interatletika.com

№	Кіл.	Назва	№	Кіл.	Назва
101	4	Колесо	110	2	Гвинт з напівкр. гол. #8 x 5/8"
102	1	Ключ/Затискач	111	1	Гвинт з напівкр. гол. #8 x 3/4"
103	1	Рама основи консолі	112	3	Гвинт кріплення #8 x 1/2"
104	6	Кріплення для кабелю	113	3	Гайка #8
105	1	Поперечка опорної стійки	114	1	Магніт
106	2	Прокладка двигуна нахилу	115	1	Затискач
107	1	Кришка пульсоміра	116	1	Герконовий перемикач
108	5	Гвинт з напівкр. гол. #8 x 1/2"	117	2	Втулка двигуна
109	2	Пластмасовий фіксатор	*	—	Інструкція з експлуатації

Примітка: Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання інформації про замовлення запасних деталей див. задню обкладинку цього посібника. Позначка (*) означає, що деталі не показані на малюнку.

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ А

Модель № NETL79019.0 R0619A




СХЕМА ДЕТАЛЕЙ Б

Модель № NETL79019.0 R0619A




СХЕМА ДЕТАЛЕЙ В

Модель № NETL79019.0 R0619A





СХЕМА ДЕТАЛЕЙ Г

Модель № NETL79019.0 R0619A



ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ДЕТАЛЕЙ

Щоб замовити запасні деталі, див. інформацію на обкладинці даної інструкції. Щоб ми змогли допомогти Вам, будь-ласка, будьте готові надати наступну інформацію, коли будете зв'язуватись з нами:

- номер моделі і серійний номер тренажера (вказані на обкладинці даної інструкції);
- назва тренажера (див. обкладинку даної інструкції);
- номер і опис деталей, які необхідно замінити (див. розділи "ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ" і "СХЕМА ДЕТАЛЕЙ" в кінці даної інструкції).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Даний тренажер не повинен викидатися разом з іншими побутовими відходами. Щоб зберегти навколишнє середовище, даний прилад після його використання повинен бути утилізований згідно місцевих законів про утилізацію.

Будь ласка, використовуйте авторизовані засоби для утилізації. Виконуючи дані вказівки, Ви допоможете зберегти національні ресурси і покращити Європейські стандарти захисту навколишнього середовища. Якщо Ви потребуєте більше інформації щодо методів утилізації, будь ласка, зв'яжіться з місцевим офісом чи організацією, де Ви придбали цей тренажер.

